

PALLEVATOR

PalleEvator Tower

Pallemagasinet er beregnet til automatisk stabling eller nedstabling af enten 1 stk. ad gangen eller 1, 2, 3, 4 eller 5 paller eller andet antal ad gangen - alt efter kundeønske.

PalleEvator Tower er udstyret med fotoceller, som dels har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler pallerne.

Bruges PalleEvator Tower til nedstabling, sættes pallestakke ind i pallemagasinet med truck. Herefter vil pallemagasinet automatisk nedstable pallerne.

Bruges PalleEvator Tower til stabling, køres det valgte antal paller ind i pallemagasinet, hvorefter pallerne automatisk stables.

Betjeningspanelet

er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling og nedstabling. Herefter arbejder pallemagasinet fuldt automatisk.



SPECIFIKATIONER

Pallestørrelse	: Alle gængse palletyper
Kapacitet	: Efter kundeønske
Strømforsyning	: 400V 50Hz 10A
Støjniveau	: 55 dB
Farve	: Q standard RAL-farve

OPTIONER

- Fyldemelder i top
- Palleindfødningsstyr
- Truckværn
- Forstærket bagvæg



Link til website

DIT UDBYTTÉ MED EN PALLEVATOR

- Mindre tidsforbrug pr. palle
- Øget effektivitet og produktivitet
- Ingen manuel pallehåndtering
- Håndtering i gulvhøjde
- Færre rygskader
- Mindre truckkørsel
- Bedre arbejdsmiljø

Q-Transportmateriel • Q-System

Tlf. +45 8694 3277 • mail@q-system.dk • www.q-system.dk

