

PALLEVATOR

PalleEvator Basic

PalleMagasinet er beregnet til automatisk stabling eller nedstabling af een palle ad gangen.

PalleEvator Basic er udstyret med fotoceller som dels har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer palleMagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler pallerne én ad gangen.

Bruges PalleEvator Basic til nedstabling, sættes en pallestak med max. 15 paller ind i palleMagasinet med truck eller palleløftevogn. Herefter vil palleMagasinet automatisk nedstable én palle ad gangen.

Bruges PalleEvator Basic til stabling, køres pallerne ind i palleMagasinet en ad gangen, hvorefter pallerne automatisk stables til 8 og max. 15 paller i højden.

Betjeningspanelet

er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling og nedstabling, hvorefter palleMagasinet arbejder fuldt automatisk.



OPTIONER

- Andre palletyper/størrelser
- Andre farver

SPECIFIKATIONER

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Pallestørrelse | : EURO L 1.200 x B 800 mm |
| Kapacitet | : 15 paller/max. 500 kg *) |
| Strømforsyning | : 230V 50Hz 10A |
| Forbrug v/100 paller | : 1 kW |
| Støjniveau | : 55 dB |
| Vægt | : 370/460 kg |
| Standardfarver | : RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit |
| Dimensioner L x B x H | : 1.515x1.355x1.000 mm |

*) Ved opstabling af mere end ca. 8 paller bør der monteres sikkerhedshegn omkring magasinet.

DIT UDBYTTET MED EN PALLEVATOR

- Mindre tidsforbrug pr. palle
- Øget effektivitet og produktivitet
- Ingen manuel pallehåndtering
- Håndtering i gulvhøjde
- Færre rygskader
- Mindre truckkørsel
- Bedre arbejdsmiljø



Link til website

Q-Transportmateriel • Q-System

Tlf. +45 8694 3277 • mail@q-system.dk • www.q-system.dk

