

# PALLEVATOR

## PalleEvator Q5

PalleMagasinet er beregnet til automatisk stabling eller nedstabling af hhv. 1, 2, 3, 4 eller 5 paller ad gangen.

PalleEvator Q5 er udstyret med fotoceller, som dels har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler det ønskede antal paller ad gangen.

### Bruges PalleEvator Q5 til nedstabling,

sættes en pallestak med max. 15 eller 25 paller ind i pallemagasinet med truck eller palleløftevogn. Herefter vil pallemagasinet automatisk nedstable det ønskede antal paller.

### Bruges PalleEvator Q5 til stabling,

køres det valgte antal paller (1-5) ind i pallemagasinet, hvorefter pallerne automatisk stables til 15 eller 25 i højden.

### Betjeningspanelet

er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling og nedstabling og valg af antal paller. Herefter arbejder pallemagasinet fuldt automatisk.



### SPECIFIKATIONER

Pallestørrelse : EURO L 1.200 x B 800 mm

Kapacitet : 15 paller/max. 500 kg  
25 paller/max. 835 kg

Strømforsyning : 3 x 400V 50Hz 16A

Forbrug v/100 paller : 4 kW

Støjniveau : 55 dB

Vægt : 535/625 kg

Standardfarver : RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit

Dimensioner : L x B x H

Overbygning 15 paller : 1.710x1.370x2.765 mm

Overbygning 25 paller : 1.710x1.370x3.750 mm

### OPTIONER

- Sikkerhedsoverbygning til 15 paller
- Sikkerhedsoverbygning til 25 paller
- Fyldemelder i top
- Palleindfødningsstyr
- Truckværn
- Forstærket bagvæg
- Andre palletyper/størrelser
- Andre farver

### DIT UDBYTTÉ MED EN PALLEVATOR

- Mindre tidsforbrug pr. palle
- Øget effektivitet og produktivitet
- Ingen manuel pallehåndtering
- Håndtering i gulvhøjde
- Færre rygskader
- Mindre truckkørsel
- Bedre arbejdsmiljø



Link til website

**Q-Transportmateriel • Q-System**

Tlf. +45 8694 3277 • mail@q-system.dk • www.q-system.dk

