

PALLEVATOR

PallEvator Q1/2

Pallemagasinet er beregnet til automatisk stabling eller nedstabling af én palle ad gangen.

PallEvator Q1/2 er udstyret med fotoceller som dels har en sikkerhedsfunktion, dels aktiverer pallemagasinet, så det automatisk stabler eller nedstabler tompallerne en ad gangen.

Bruges PallEvator Q1/2 til nedstabling, sættes en pallestak med max. 15 eller 25 paller ind i pallemagasinet med truck eller palleløftevogn. Herefter vil pallemagasinet automatisk nedstable én palle ad gangen.

Bruges PallEvator Q1/2 til stabling, køres pallerne ind i pallemagasinet en ad gangen, hvorefter pallerne automatisk stables til 15 eller 25 i højden.

Betjeningspanelet

er nemt at bruge. Man kan hurtigt skifte mellem stabling eller nedstabling, hvorefter pallemagasinet arbejder fuldt automatisk.



SPECIFIKATIONER

Pallestørrelse	: EURO L 600 x B 800 mm
Kapacitet	: 15 paller/max. 500 kg 25 paller/max. 835 kg
Strømforsyning	: 230V 50Hz 10A
Forbrug v/100 paller	: 1 kW
Støjniveau	: 55 dB
Vægt	: 380/445/510 kg
Standardfarver	: RAL 5021 blå/RAL 7021 antrasit
Dimensioner	L x B x H
Uden overbygning	: 1.000x1.370x1.115 mm
Overbygning 15 paller	: 1.000x1.370x2.170 mm
Overbygning 25 paller	: 1.000x1.370x3.750 mm

OPTIONER

- Sikkerhedsoverbygning til 15 paller
- Sikkerhedsoverbygning til 25 paller
- Fyldemelder i top
- Palleindfødningsstyr
- Truckværn
- Forstærket bagvæg
- Andre palletyper/størrelser
- Andre farver



Link til website

DIT UDBYTTÉ MED EN PALLEVATOR

- Mindre tidsforbrug pr. palle
- Øget effektivitet og produktivitet
- Ingen manuel pallehåndtering
- Håndtering i gulvhøjde
- Færre rygskader
- Mindre truckkørsel
- Bedre arbejdsmiljø

Q-Transportmateriel • Q-System

Tlf. +45 8694 3277 • mail@q-system.dk • www.q-system.dk

